

TECNOWASH Card System - Serie 7000**Annulation des données**

Introduire la carte „**Effacement données**“ (**Zero**). Sur l'affichage apparaît:

**Annuler variable
Enlever la carte**

Enlever la carte. Sur l'affichage apparaît en séquence:

**Annuler variable
Total chrg. sur cartes**

**Annuler variable
complètement**

**Annuler variable
Un seul utilisat.**

A. Effacement du chargement Total des cartes. Introduire la carte à l'apparition de:

**Annuler variable
Chrg. sur cartes**

Le total chargé sur les cartes est effacé.

B. Effacement total des données. Introduire la carte à l'apparition de:

**Annuler variable
complètement**

Les données de toutes les utilisateurs et le total chargé sur les cartes sont effacés.

C. Effacement d'un seul utilisateur:

Introduire la carte à l'apparition de:

**Annuler variable
Un seul utilis.**

Sur l'affichage apparaît:

Enlever la carte

Enlever la carte. Sur l'affichage apparaissent successivement les no. des utilisateurs.

Introduire la carte à l'apparition du numéro qu'on veut annuler.

Les données de l'utilisateur en question sont effacées.

NB : cette procédure efface les données de l'utilisateur, et pas le montant chargé sur la carte.