

TECNOWASH - Card System „Serie 7000“

Kartenladung

„Ladekarte“ einführen. Auf Display erscheint:

Bisher gel. 0000
Karte entnehmen

„Ladekarte“ entnehmen. Auf Display erscheint:

Benutzer CC ein

Karte (n) „Benutzer“ einführen

Auf Display erscheint:

Karte geladen
Karte entnehmen

Bei jeder Einführung der Karte „Benutzer“ wird ein vorprogrammierter Betrag aufgeladen

.....

Nach Beendigung der Kartenladungen:

Ladekarte einführen

Im Display erscheint :

Totalladung 0000
Karte entnehmen

Chargement des cartes

Introduire la carte „recharge“. Sur l'affichage apparaît:

Chrg.actuel 0000
Enlever la carte

Enlever la carte „recharge“. Sur l'affichage apparaît:

Ins. carte util.

Introduire la (les) carte (s) „Utilisateur“

Sur l'affichage apparaît:

Carte chargée
Enlever la carte

A chaque introduction de la carte „Utilisateur“ le montant pré-programmé est chargé sur la carte.

.....

Une fois terminée la charge des cartes:

Introduire la carte „recharge“

Sur l'affichage apparaît:

Chargé Fr. 0000
Enlever la carte

Caricamento delle carte

Inserire la carta „ricarica“. Sul display appare:

Imp.attuale 0000
Estrarre carta

Estrarre la carta „ricarica“. Sul display appare:

Ins. carta utente

Inserire la (le) carta (e) „Utente“.

Sul display appare:

Card accreditata
Estrarre carta

Ad ogni introduzione della carta „Utente“ il montante preprogrammato viene caricato sulla stessa.

.....

Terminata la carica delle carte:

Inserire la carta „ricarica“

Sul display appare:

Emesso Fr. 0000
Estrarre carta