

TECNOWASH Card System - Serie 4200**Annulation des données**

Introduire la carte „**Effacement données**“ (Zero). Sur l'affichage apparaît:

Annuler variable
Enlever la carte

Enlever la carte. Sur l'affichage apparaît en séquence:

Annuler variable
Total chrg. sur cartes

Annuler variable
complètement

Annuler variable
Un seul utilisat.

A. **Effacement du chargement Total des cartes.** Introduire la carte à l'apparition de:

Annuler variable
Chrg. sur cartes

Le total chargé sur les cartes est effacé.

B. **Effacement total des données.** Introduire la carte à l'apparition de:

Annuler variable
complètement

Les données de toutes les utilisateurs et le total chargé sur les cartes sont effacés.

C. **Effacement d'un seul utilisateur:**

Introduire la carte à l'apparition de:

Annuler variable
Un seul utilis.

Sur l'affichage apparaît:

Enlever la carte

Enlever la carte. Sur l'affichage apparaissent successivement les no. des utilisateurs.

Introduire la carte à l'apparition du numéro qu'on veut annuler.

Les données de l'utilisateur en question sont effacées.

NB : cette procédure efface les données de l'utilisateur, et pas le montant chargé sur la carte.