

TECNOWASH Card System - Serie 4200**Azzeramento dati**

Inserire la carta „**Azzeramento dati**“ (Zero). Sul display appare:

Azzer. variabili
Estrarre carta

Ritirare la carta. Sul display appare in sequenza:

Azzer. variabili
Importo caricato

Azzer. variabili
completo

Azzer. variabili
singolo utente

A. Azzeramento dell'importo caricato. Inserire la carta all'apparire di:

Azzer. variabili
Importo caricato

Il totale caricato è azzerato.

B. Azzeramento completo dei dati. Inserire la carta all'apparizione di:

Azzer. variabili
completo

I dati di tutti gli utenti e il totale caricato sulle carte sono ora azzerati.

C. Azzeramento solo dei dati di un singolo utente:

Inserire la carta all'apparizione di:

Azzer. variabili
Singolo utente

Sul display appare:

Estrarre carta

Dopo aver ritirato la carta, sul display appaiono successivamente i numeri degli utenti.

Inserire la carta all'apparizione del numero del quale si vuole azzerarne i dati.

I dati di questo utente sono azzerati.

NB: questa procedura azzerava i dati dell'utente, non l'importo caricato sulla carta.