

TECNOWASH Serie 4200/7000
Card System contactless

Lademöglichkeiten
der Benutzerkarten



Variante 1 Direktaufladung in der Waschküche.

Direktaufladung an einem der installierten **TECNOWASH-CL**-Geräte.

Ein Leser wird als MASTER programmiert.

Wer ladet: Der Hausabwart oder die Verwaltung



Variante 2 Aufladen mit separatem Ladegerät.

Mit dem **CD4200-CL** können die Karten überall geladen werden wo eine elektrische Steckdose zur Verfügung steht. Das Gerät kann für Ladungen für mehrere Waschküchen programmiert werden.

Wer ladet: Der Hausabwart oder die Verwaltung



Variante 3 Aufladen mit Kredit/Debit-Karten



Der Benutzer kann die gewünschte Summe an der **TECNO-CC-CL** Ladestation mit seiner eigenen Kredit/Debit- Karte (**VISA, MASTERCARD, MAESTRO, POSTFINANCE, APPLE PAY, SAMSUNG PAY, TWINT**) selbstständig aufladen.

Wer ladet: Der Benutzer selbstständig



Variante 4 Aufladen mit TECNOPAY Ladestation

Mit diesem Gerät welches mit einem GSM MODEM Modul ausgestattet ist, können die Karten von verschiedenen Waschküchen die zu einer Verwaltung gehören, aufgeladen werden. Die Ladestation wird dort, in einem Raum angebracht wo es allen Benutzern ermöglicht die Karten zu Laden.

Wer ladet: Tecnofutura SA mit dem TECNOPAY System



Variante 5 Ladestation mit Banknoten

Der Benutzer kann seine Karte mit dem gewünschten Betrag durch einführen der Banknote direkt auf der Ladestation **TECNO-BN-CL** aufladen

Wer ladet: Der Benutzer selbstständig