

TECNOWASH - Card System „Serie 4200”

Mode d'emploi “Carte Paramètres”

Paramètres ajustables, ou modifiables

Affichage	Description
Langue	D: allemand F: français I: italien E: anglais
Master / Slave	Si programmé avec Master, les cartes des utilisateurs peuvent être chargées.
Power trigger	Seuil de courant de A à Z. Normalement programmé sur la G Si l'appareil connecté consomme peu de courant : programmer sur D – E. Si sur le réseau on trouve grandes fluctuations de courant : programmer sur H – L.
Locationscode	<u>Ne pas changer!</u> Celui-ci est égal aux cartes des utilisateurs.
Timeout (Temps d'attente)	Ajustable de 10 jusque 360 secondes. Valeur normale 315 secondes. Attention! Avant d'augmenter le temps du timeout, contrôler et nettoyer le deux de l'eau. Si l'un des deux filtres est sale il peut être suffisant de le nettoyer sans augmenter le temps du timeout.
Tarif 1	Coût par minute pour les premiers 30 minutes: de 1.0 ct à 6.0 ct par minute.
Tarif 2	Coût par minute dès le 31.me minute jusqu'à 60 minutes: de 1.0 ct à 6.0 ct par minute.
Tarif 3	Coût par minute dès le 61.me minute: de 1.0 ct à 6.0 ct par minute.
Recharge	Montant de recharge: ajustable de Fr. 2.00 jusqu'à Fr. 50.00 à chaque insertion de la carte d'utilisateur. Normalement : Fr. 10.00
Crédit maximum	On peut charger la carte utilisateur de Fr. 40.00 jusqu'à Fr. 120.00
Recharge compteur	C'est le chargement du compteur avant l'opération, c'est-à-dire le montant, avant l'opération de lavage ou séchage, enlevé de la carte utilisateur et mémorisé dans le compteur. Ajustable de Fr. 1.00 jusqu'à Fr. 6.00 Normalement : Fr. 3.00
Conserver le crédit restant	Oui = pour transférer le crédit résidu sur une nouvelle carte Non = fonctionnement normal.