TECNOWASH - Card System „Serie 4200”

Istruzione d’uso „CARTA PARAMETRI“

Parametri da modificare

Sul Display	Descrizione
Lingua	D: tedesco F: francese I: italiano E: inglese
Master / Slave	Se programmato Master, possono essere caricate le carte utente.
Power trigger	Soglia di potenza A – Z . Normalmente regolato su G Se la macchina consuma poca corrente: Regolare D - E Se il consumo varia molto: Regolare piu alto, per esempio H – L.
Codice locazione	Non cambiare. Questo è adattato alle carte utenti.
Timeout (Tempo di attesa)	Regolabile da 010 a 360 Sec. Regolato normalmente: 315 Secondi Attenzione! Prima di un aumento del timeout, controllare i due filtri dell’acqua. Se i filtri sono otturati, pulirli e non aumentare il timeout
Tariffa 1	Regolazione della tariffa per i primi 30 minuti: da 1.0 ct a 6.0 ct al minuto
Tariffa 2	Regolazione della tariffa dal 31. al 60. minuto: da 1.0 ct a 6.0 ct al minuto
Tariffa 3	Regolazione della tariffa dal 61. minuto in poi: da 1.0 ct a 6.0 ct al minuto
Credito di caricamento	Importo di caricamento: da Fr. 2.- a Fr. 50.- con ogni introduzione della carta utente. Normalmente: Fr. 10.-.
Credito massimo	Da Fr. 40.- fino a un massimo di Fr. 120.- per ogni carta utente.
Ricarica contatore	Ricarica contatore prima dell’operazione (Importo che viene scaricato dalla carta utente prima dell’operazione), da Fr. 1.00 a Fr. 6.00. Normalmente Fr. 3.00.
Mantieni credito residuo	Sì = per trasferire credito residuo su una nuova carta. No = funzionamento standard.