

TECNOWASH Serie 4200/7000
Card System contactless**Possibilité de recharge des cartes****Variante 1 Recharge directe avec le compteur..**

Recharge directe sur un appareil **TECNOWASH-CL** installé dans la buanderie, programmé comme MASTER.

Qui recharge: Le concierge ou l'administrateur

**Variante 2 Recharge avec un appareil séparé.**

Avec l'appareil **CD4200-CL** il est possible de recharger les cartes, partout où il existe une prise de courant électrique. Ce chargeur peut être activé pour la recharge des cartes concernant plusieurs buanderies.

Qui recharge: Le concierge ou l'administrateur

**Variante 3 Recharge avec carte de crédit / débit**

L'utilisateur peut recharger le montant désiré avec la station de recharge **TECNO-CC-CL** en utilisant une carte de crédit ou débit (**VISA, MASTERCARD, MAESTRO, POSTFINANCE, Apple Pay, Samsung Pay, Twint**).

Qui recharge: L'utilisateur même

**Variante 4 Recharge avec chargeur TECNOPAY**

Par ce chargeur équipé avec un module MODEM GSM, il est possible de charger les cartes de plusieurs buanderies qui appartiennent à une seule administration. L'appareil de recharge sera fixé au mur dans une zone commune pour permettre la recharge à tous les locataires.

Qui recharge: Tecnofutura SA par le système TECNOPAY

**Variante 5 Recharge avec billets de banque**

L'utilisateur peut directement charger sa propre carte en insérant des billets de banque dans le chargeur **TECNO-BN-CL**.

Qui recharge: L'utilisateur même